

Oprindelig uisoleret -
nu skjult bindingsværk
Her etableres ny let bagvæg

Nuv. tagstens placering
til illustration

Ny facademur

Ny dragar HE160B galvaniseret
jvf. beregning
Ekst. bindingsværk brydes, understøttes og
udskiftes i næste projekt 2012
og isoleres mod soveværelse.

Lys skridsikker overfladebelægning
F.eks Hewikut type....
Opbygning...i alt 22 mm
Føres over zinkinddækning
Afslutes med membran op ad ny mur

Vandtæt armeret beton
skal beregnes for last
0,5% fald -->

sameled - kun på N-vendt gelænder
Og: KUN inde ved huset

Udsparring for gelænderfæste

Zinkinddækning - hele vejen rundt verandagesims
Limes til beton vha. ????

Zinkrende monteret i kosolrøndejern

Armeringsnet Y6/150 i OS og US dæklag =25

2: Gl. rusten I-profil 140
Skal skiftes til ny IPE 140.
Ny løsning i forbindelsesmed rulleskifte
er under overvejelse.

IPE 180 fra ca. 1990

1: dobbelt tegloverligger
som dørøverligger for at sikre
overliggende "fritspænd" HEB-profil nr 3

Bagmur/kant døråbning

Træbjælke

280

220

60

120

120

190

Tiisyneladende støbt ud i samme omgang??

1

2